

GASKET REPLACEMENT INSTRUCTIONS FOR KIT W370-0075(NZ3000H)
 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT POUR
 LE KIT W370-0075 (NZ3000H)

! WARNING !

DO NOT TOUCH SAFETY SCREEN UNTIL COOLED.
 ALLOW SAFETY SCREEN TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT
 AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.
 ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND
 CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
 KNOT BEFORE THROWING AWAY.

ALL INTERNAL COMPONENTS ARE HEAVY.
 IT IS RECOMMENDED TO PROVIDE SUPPORT FOR COMPONENTS WHERE NEEDED WHEN INSTALLING.


! AVERTISSEMENT !

NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI.
 LAISSEZ LE L'ÉCRAN DE PROTECTION REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN,
 CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.
 ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES
 JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU
 LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

TOUS LES COMPOSANTS INTERNES SONT LOURDS. II EST RECOMMANDÉ DE FOURNIR UN SOUTIEN POUR
 LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES OÙ LORS DE L'INSTALLATION.

YOU WILL NEED:
 VOUS AUREZ BESOIN DE:




STOVE CEMENT
 CIMENT À POÊLE

1

2

X2



Remove all the bricks panels inside of the
 appliance. See STEP 3 for brick removal order.
 Retirez tous les panneaux de briques à l'intérieur
 de l'appareil. Reportez-vous à l'étape 3 pour
 l'ordre d'enlèvement des panneaux.

INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.

CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

INSTALLATEUR: LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.


PROPRIÉTAIRE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION
 ULTÉRIEURE.

Quality System Certified To


ISO

9001-2008


W415-1643 / 04.20.16




Remove Bricks in the order shown above.
Retirez les panneaux de briques en respectant l'ordre ci-dessus.




Remove front two nuts and bolts as shown.
Retirez les deux écrous et boulons avant comme indiqué.




Remove two rear bolts.
Retirez les deux boulons arrière




Slide secondary air manifold downward and out to remove. Scrape off gasket from rear and clean surface. Secure new gasket with high temp silicone (not supplied). Retirez le collecteur d'air secondaire en le faisant glisser vers le bas et vers l'extérieur. Ôtez le joint arrière en grattant, puis nettoyez la surface. Fixez le nouveau joint à l'aide d'un silicone haute température (non fourni).




Reach in through the opening of the bypass door to access fasteners.
Accédez à travers l'ouverture de la porte de dérivation pour accéder aux fixations.




Remove nuts & bolts on either side of appliance while supporting the baffle.
Retirez les écrous et boulons de chaque côté de l'appareil, tout en soutenant le déflecteur.




9
Lower baffle.
Abaissez le deflecteur.




10
Open door to baffle.
Ouvrir la porte à déflecteur.




11
Remove gaskets A, B and C.
Retirer les joints A, B et C.



12
Replace gaskets A, B and C.*
Remplacez les joints A, B et C.*



13
Locate Gasket D.
Localisez le joint D.



14
Open dilution door & remove gasket.
Ouvrez la porte de dilution et retirez le joint.



15
Apply new gasket using stove cement (not supplied) to secure. To prevent fraying ends, press the ends through the gap in the retainer plate.*
Appliquez un nouveau joint en le fixant à l'aide de ciment à poêle (non fourni). Éviter l'effilochage des extrémités, appuyez sur les extrémités à travers l'écart dans la plaque de retenue.*

16
After installing gaskets follow STEPS 1-8 in reverse to reinstall components. Ensure smooth operation of bypass door.
Une fois les joints changés, suivez les étapes 1 à 8 dans l'ordre inverse pour réinstaller les composants. Vérifiez le bon fonctionnement de la porte de dérivation.

* To aid in positioning gasket use stove cement (not supplied)
*Pour faciliter le positionnement du joint d'étanchéité utilisez poêle ciment (non fourni).

